



SCHNELLSTART-ANLEITUNG

FindMe


Was ist in der Box?



Funktionen



Kabelloses Aufladen



1. Positionierung zum Laden

Auf der Rückseite von FindMe befindet sich eine Markierung, die den Bereich für das kabellose Laden kennzeichnet. Richte diese Markierung für ein optimales Ladergebnis mittig auf dem Wireless Charger aus.

2. Anzeige der Ladeleuchten

- **Rotes Licht:** Leuchtet während des Ladevorgangs.
- **Grünes Licht:** Leuchtet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- **Blaues Licht:** Blinkt, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.

3. Wie lange hält der Akku bei vollständiger Ladung?

Der integrierte 100mAh Lithium-Akku ist wiederaufladbar und hält bei voller Ladung etwa 6 Monate.

4. Dauer des kabellosen Ladevorgangs

Der Ladevorgang dauert etwa 45 Minuten.

Technische Details

Akkutyp	Integrierte wiederaufladbare Li-Ionen-Polymerzelle
Akkukapazität	100mAh
Kabelloses Laden (Eingang)	Kabellos aufladbar
Bluetooth®	Bluetooth® Version: 5.2
Standby-Zeit	Bis zu 6 Monate
Benachrichtigungston	70 - 90 dB
Wasser- und Staubschutz	IP67
Material (Nur Karte)	PVC
Produktgröße	L 85,5 × B 54 × H 1,6 mm
Gewicht	11,5g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Schnellstart-Anleitung

1. FindMe einschalten

- Halte die Taste **5 Sekunden** lang gedrückt.
- FindMe gibt einen Signalton ab und schaltet sich ein.

2. FindMe koppeln

- Öffne die **Wo ist?** App.
- Halte FindMe in die Nähe deines iPhones, tippe auf **+**, dann auf **anderes Objekt hinzufügen**, anschließend auf **anderes unterstütztes Objekt**.
- Tippe auf **Verbinden**.
- Gib FindMe einen Namen und wähle ein Emoji aus.
- Tippe auf **Akzeptieren**, um zu bestätigen, dass FindMe mit deiner Apple-ID verknüpft wird.
- Tippe auf **Fertigstellen**.

3. Verloren-Modus aktivieren

- Öffne die **Wo ist?**-App, tippe auf den Reiter **Objekte** und wähle dein **Objekt** (FindMe) aus.
- Tippe unter **Verlorenes Objekt** auf **Kontaktinformationen anzeigen**.
- Lies die Anweisungen, tippe auf **Fortfahren** und gib eine **Telefonnummer oder E-Mail-Adresse** ein.
- Bestätige die Angaben, passe die Verlustnachricht an und tippe auf **Weiter** um den Vorgang abzuschließen.

4. FindMe entfernen

- Öffne die **Wo ist?**-App, tippe auf den Reiter **Objekte**

und wähle dein **Objekt** (FindMe) aus.

- Tippe auf **Objekt entfernen** & bestätige mit **Entfernen**, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis

Nachdem FindMe in der App entfernt wurde, gibt es einen Signalton aus und die LED blinkt 6-mal. FindMe schaltet sich nicht aus, sondern bleibt im Kopplungsmodus. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine erneute Kopplung erfolgt, verlässt FindMe den Kopplungsmodus.

Um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücke die Taste einmal. FindMe gibt einen Signalton aus und die LED blinkt einmal – dies zeigt an, dass man es erneut koppeln kann.

HAUPTFUNKTIONEN

1. FindMe orten

- Wenn sich das fehlende Objekt nicht in der Nähe befindet, kann die **Wo ist?**-App es mithilfe des **Find My-Netzwerks** trotzdem lokalisieren.

2. Ton abspielen

- Öffne die **Wo ist?**-App, tippe auf den Reiter **Objekte** und wähle dein Objekt aus.
- Tippe auf **Ton abspielen**. Das Gerät gibt einen Signalton ab, um das Auffinden zu erleichtern.

Anleitung

1. Einschalten

Drücke und halte die Taste 5 Sekunden lang. FindMe gibt einen Signalton aus, die LED blinkt 3-mal und FindMe schaltet sich ein.

2. Gerätestatus bestätigen

Drücke die Taste 2-mal kurz hintereinander – FindMe gibt einen Signalton aus und die LED blinkt 3-mal. Dies zeigt an, dass FindMe funktioniert, wenn es gekoppelt ist. Wenn kein Signalton ertönt, ist FindMe ausgeschaltet. Halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten. Wenn FindMe nicht gekoppelt ist, ertönt nur ein Signalton ohne LED-Blinken.

3. Erneutes Aktivieren des Kopplungsmodus

Nachdem FindMe in der App entfernt wurde, gibt es einen Signalton aus und die LED blinkt 6-mal. FindMe schaltet sich nicht aus, sondern bleibt im Kopplungsmodus. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine erneute Kopplung erfolgt, verlässt FindMe den Kopplungsmodus.

Um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücke die Taste einmal. FindMe gibt einen Signalton aus und die LED blinkt einmal – dies zeigt an, dass man es erneut koppeln kann.

4. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Entferne FindMe zuerst aus der **Wo ist?**-App. Schalte anschließend FindMe ein. Drücke dafür die Taste 2-mal kurz hintereinander – FindMe gibt einen Signalton aus. Sobald du diesen Signalton hörst, halte die Taste sofort gedrückt. Nach etwa 2 Sekunden folgen sechs Signal-töne und die LED blinkt 6-mal. Halte die Taste weiter gedrückt, bis erneut ein Signalton ertönt und die LED 3-mal blinkt. Jetzt kannst du die Taste loslassen.

Der Werksreset ist nun abgeschlossen und FindMe kann erneut gekoppelt werden.

5. Ausschalten

Wenn FindMe eingeschaltet ist, drücke die Taste 5-mal innerhalb von 2 Sekunden. Er gibt einen Signalton aus, die LED blinkt 3-mal und der FindMe schaltet sich aus.

FAQ

1. Wann kann das Gerät geortet werden?

Wenn FindMe für einen bestimmten Zeitraum von seinem Besitzer getrennt ist, kann er von anderen Apple-Geräten erkannt werden, die Teil des Wo ist?-Netzwerks sind. Der Besitzer erhält dann Standortaktualisierungen für FindMe.

2. Wie kann ich bestätigen, ob das Gerät eingeschaltet ist?

Drücke die Taste 2-mal kurz hintereinander. Gibt FindMe einen Signalton aus, ist FindMe eingeschaltet. Erfolgt kein Signalton, ist FindMe ausgeschaltet. Halte die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um FindMe einzuschalten. Wenn FindMe gekoppelt ist, gibt es einen Signalton aus und die LED blinkt zusätzlich 3-mal.

3. Wie wird meine Privatsphäre geschützt?

Nur du kannst den Standort deines FindMe sehen. Deine Standortdaten und dein Standortverlauf werden niemals auf FindMe selbst gespeichert. Geräte, die den Standort deines Gegenstands weiterleiten, bleiben anonym, und alle Standortdaten sind verschlüsselt. Weder Apple noch Vonmählen können den Standort deines FindMe oder die Identität des Geräts einsehen.

4. Wie ersetze ich die Batterie?

Die Batterie kann nicht gewechselt werden. FindMe ist kabellos (über ein Wireless Charger bspw. Aura Home) wiederaufladbar.

5. Was ist das Wo ist?-Netzwerk und wie funktioniert es?

Das Apple Wo ist?-Netzwerk ermöglicht es dir, kompatible persönliche Gegenstände über die Wo ist?-App auf deinem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder deiner Apple Watch zu lokalisieren. Kopple dein Produkt einfach mit der Wo ist?-App, um es gemeinsam mit deinen Apple-Geräten anzuzeigen. Wenn dein Gegenstand verloren geht, kannst du den Modus Verloren aktivieren, um eine Nachricht und Kontaktdaten anzuzeigen, die für Finder sichtbar sind. Das Wo ist?-Netzwerk ist verschlüsselt und anonym, sodass niemand – nicht einmal Apple oder Vonmählen – den Standort deines FindMe oder die Identität der Geräte einsehen kann, die dessen Position übermitteln.

Rechtliche Hinweise

Um die Wo ist?-App zur Ortung dieses Artikels nutzen zu können, wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden. Die Objekte-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des Logos „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Badge genannte Technologie entwickelt wurde und vom Hersteller dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Produktspezifikationen und Anforderungen des Apple-Find-My-Netzwerks entspricht.

Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts, die Nutzung dieses Produkts oder dessen Konformität mit Sicherheits- und regulatorischen Vorschriften.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

WE LOVE SOCIAL MEDIA
Folge uns

